

WŁĄCZENIE KASY**ESC / ϕ**

PO URUCHOMIENIU KASY WYBIERAMY TRYB SPRZEDAŻ
I ZATWIERDZAMY KLAWISZEM:

GOTÓWKA**RAPORT DOBOWY:****SHIFT****1****0****GOTÓWKA****RAPORT MIESIĘCZNY:****SHIFT****2****1**

(WPISUJEMY MIESIĄC I ROK)

GOTÓWKA**ANULOWANIE PARAGONU**

ANULOWANIE PARAGONU JEST MOŻLIWE
JEDYNIIE PRZED JEGO ZAFISKALIZOWANIEM!

SHIFT**ANUL****GOTÓWKA****GOTÓWKA****WYŁĄCZENIE KASY:****ESC / ϕ** **0****TRYB SPRZEDAŻY (UPROSZCZONY):**

- a) **PLU(x)** (PLU 1-3 / LUB Z KLAWISZEM **[SHIFT]** PLU 4-6)
- b) WPRAWADZAMY CENĘ TOWARU / USŁUGI
- c) **GOTÓWKA**

JEŚLI CHCEMY DODAĆ KOLEJNE TOWARY / USŁUGI
POWTARZAMY CZYNNOŚCI OD PODPUNKTÓW „A” DO „C”

ABY ZAKOŃCZYĆ PARAGON WCISKAMY KOLEJNO:

SUMA**GOTÓWKA**

(ABY ZAKOŃCZYĆ GOTÓWKĄ)

← LUB →

PŁTN

(ABY WYBRAĆ INNĄ FORMĘ PŁATNOŚCI)

GOTÓWKA

(ABY ZATWIERDZIĆ WYBRÓR)

TRYB SPRZEDAŻY (PEŁNY):

a) OPCJONALNIE WPROWADZAMY ILOŚĆ

b)

c) WPROWADZAMY KOD TOWARU / USŁUGI

d)

e) WPROWADZAMY CENĘ TOWARU / USŁUGI

f)

JEŚLI CHCEMY DODAĆ KOLEJNE TOWARY / USŁUGI
POWTARZAMY CZYNNOŚCI OD PODPUNKTÓW „A” DO „F”

ABY ZAKOŃCZYĆ PARAGON WCISKAMY KOLEJNO:

(ABY ZAKOŃCZYĆ GOTÓWKĄ)

← LUB →

(ABY WYBRAĆ INNĄ FORMĘ PŁATNOŚCI)

(ABY ZATWIERDZIĆ WYBRÓR)

WYSZUKIWANIE SIECI WI-FI:

ZMIANA MAŁE / WIELKIE LITERY

ZMIANA LITERY / CYFRY

ZATWIERDZENIE